

PL –Mysz dla gracza EMS667 - Instrukcja obsługi

Dane techniczne:

Ilość przycisków: 6, Złącza: USB, Długość kabla: 1,8 m

Regulowane DPI: 500/1000/1500/1750/2000/2500/3500

Szybkość reakcji: 125/250/500/1000 Hz

Kompatybilna z: Win 98/2000/ME/NT/XP/VISTA/7/8/8.1/10, Mac OS

Podświetlenie

Naciskając środkowy przycisk i jeden z dwóch bocznych przycisków, można włączać i wyłączać podświetlenie oraz zmieniać jego tryby.

Zmień tryb z prawej na lewą rękę

Przytrzymaj lewy, środkowy i prawy przycisk, a następnie podłącz złącze myszy USB do portu komputera.

Dojdzie do zmiany między trybem lewej i prawej ręki. Po udanej zmianie mysz zamiga. Mysz zapamiętuje to ustawienie, więc musisz zmienić tryb ponownie, aby zmienić tryb.

Instalacja:

1. Podłącz złącze USB myszy do portu USB w komputerze.

2. Poczekaj na automatyczną instalację.

3. Instalacja została zakończona.

Rozwiązywanie problemów:

1. Mysz nie reaguje

Upewnij się, że złącze USB jest podłączone.

2. Nieobecność lasera

Spróbuj ponownie podłączyć kabel USB do komputera i upewnij się, że jest prawidłowo podłączony.

3. Kursor porusza się zbyt szybko lub zbyt wolno

Na myszy ustaw za pomocą górnego klawisza DPI właściwą rozdzielczość DPI.

Opakowanie zawiera:

1 x mysz dla gracza, 1 x instrukcja obsługi

Warunki przechowywania

1. Nie rzucać.

2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.

3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

1. Nie narażaj myszy na nadmierne wstrząsy.

2. Obchodź się ostrożnie z sensorem i nie patrz bezpośrednio w jego stronę.

3. Nie umieszczaj na myszy ciężkich przedmiotów, waga lub ciśnienie mogą być przyczyną odkształcenia.

4. Jakość powierzchni myszy może się pogorszyć długotrwałym użytkowaniem.

5. Utrzymuj sensor myszy w czystości. Pozwoli to na uniknięcie zniekształconych ruchów myszy.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z

wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W

przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze

sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż

przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania.

W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku

użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity:*

www.lamaplus.com.pl/dokumenty



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować

niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenili, polibromowanego eteru fenylowego)

E-BLUE

GAMING MOUSE EMS667



ČZ – Herní myš EMS667 - uživatelská příručka

Specifikace:

Rozlišení: 500/1000/1500/1750/2000/2500/3500

Počet tlačítek: 6

Odezva: 125/250/500/1000 Hz

Délka kabelu: 1,8 m

Připojení: USB

Kompatibilita: Win 98/2000/ME/NT/XP/VISTA/7/8/8.1/10, Mac OS

Podsvícení

Stiskem prostředního tlačítka a jednoho ze dvou bočních tlačítek lze zapnout či vypnout podsvícení a měnit jeho režimy.

Změna mezi módem pro pravou a levou ruku

Přidrže levé, prostřední a pravé tlačítka a poté zapojte USB konektor myši do portu PC. Dojde ke změně mezi módem pro pravou a levou ruku. Po úspěšném provedení změny začne myš blikat. Myš si toto nastavení zapamatuje, takže pro opětovnou změnu režimu je třeba znovu provést změnu režimu.

Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače.
2. Počkejte na automatickou instalaci.
3. Instalace byla dokončena.

Řešení problémů:

1. Myš nereaguje

Ujistěte se, že USB konektor je zapojen pevně.

2. Absence laseru

Zkuste opětovně připojit konektor USB k počítači a ujistěte se, že je dobře zapojen.

3. Kurzor se pohybuje příliš rychle nebo pomalu

Na myši nastavte pomocí tlačítka DPI správné rozlišení DPI.

Balení obsahuje:

1 x herní myš

1 x uživatelská příručka

Přepravní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům.
2. Zacházejte opatrně se senzorem a nedívejte se přímo do něj.
3. Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci
4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit.
5. Dbejte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezte tím zkršeným pohybům myši.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce.

Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

SK – Herná myš EMS667 - uživatelská príručka

Špecifikácia:

Rozlíšenie: 500/1000/1500/1750/2000/2500/3500

Počet tlačidiel: 6

Odozva: 125/250/500/1000 Hz

Dĺžka kábla: 1,8 m

Rozhranie: USB

Kompatibilita: Win 98/2000/ME/NT/XP/VISTA/7/8/8.1/10, Mac OS

Podsvietenie

Stlačením prostredného tlačidla a jedného z dvoch bočných tlačidiel je možné zapnúť či vypnúť podsvietenie a meniť jeho režimy.

Zmena medzi módom pre pravú a ľavú ruku

Podrďte ľavé, prostredné a pravé tlačidlá a potom zapojte USB konektor myši do portu PC. Dôjde k zmene medzi módom pre pravú a ľavú ruku. Po úspešnom vykonaní zmeny začne myš blikat. Myš si toto nastavenie zapamätá, takže pre opätovnú zmenu režimu je potrebné znovu vykonať zmenu režimu.

Inštalácia:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítača.
2. Počkajte na automatickú inštaláciu.
3. Inštalácia je dokončená.

Riešenie problémov:

1. Myš nereaguje

Uistite sa, že USB konektor je správne zapojený.

2. Absencia laseru

Skúste opätovne pripojiť konektor USB k počítaču a uistite sa, že je pevne zapojený.

3. Kurzor sa pohybuje príliš rýchlo alebo pomaly

Nastavte správne hodnotu DPI stlačeným tlačidlom DPI na myši.

Balenie obsahuje:

1 x herná myš

1 x uživatelská príručka

Prepravné podmienky:

1. Je zakázáno s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.
2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.
3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadmerným nárazom.
2. Zaobchádzajte opatrne so senzorem a nedívejte sa priamo doňho.
3. Nepokladajte na myš žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.
4. Kvalita povrchu myši sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.
5. Dbajte na to, aby bol senzor myši vždy čistý, aby nedochádzalo k nesprávnemu pohybu kurzora myši.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)