

CZ – Herní mechanická klávesnice Mazer OPS - uživatelská příručka

Vlastnosti:

1. protiskluzové podložky, 2. nastavitelný stojánek, 3. pozlacený USB konektor, 4. odstínění kabelu, 5. opletený kabel

Specifikace:

- Rozměry: 398 x 184 x 36 mm
- Váha: 1045 g +/- 5 g
- Počet kláves: 87
- Životnost kláves: > 50 milionů stisknutí
- S černým spínačem

- Podsvícení okrajů a loga
- Připojení: USB
- Napětí: 5 V +/- 5%
- Délka kabelu: 1,8 m
- Kompatibilní s: Windows 98 / XP / 2000 / ME / Vista / Win7

Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače.
2. Instalace byla dokončena.

Kombinace funkčních kláves:

1 – zapnutí / vypnutí podsvícení okrajů a loga	11 – zvýšení hlasitosti
2 – můj počítač	12 – vypnutí zvuku
3 – e-mail	13 – nastavení rychlosti reakce 8 ms
4 – webový prohlížeč	14 – nastavení rychlosti reakce 4 ms
5 – stop	15 – nastavení rychlosti reakce 2 ms
6 – předchozí skladba	16 – doba odezvy 125 Hz (40 znaků/s)
7 – play / pause	17 – doba odezvy 250 Hz (60 znaků/s)
8 – další skladba	18 – doba odezvy 500 Hz (80 znaků/s)
9 – hudební přehrávač	19 – deaktivace klávesy Windows
10 – snížení hlasitosti	

Balení obsahuje:

1 x herní klávesnice, 1 x uživatelská příručka

Řešení problémů:

Pokud není počítač schopen rozpoznat klávesnici, vytáhněte USB konektor a připojte klávesnici znovu.
V případě dotazů navštivte naše oficiální webové stránky nebo kontaktujte našeho distributora.

Přepravní podmínky:

Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.


Údržba:


Výrobek čistěte suchým a vlhkým hadříkem.
Při používání se vyhněte kontaktu s vodou.
Při používání počítače si vytvořte správné návyky.
Fólie na klávesnici slouží jako její dobrá ochrana před poškozením.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.

 Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.

 Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

 Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS - Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

SK – Herná mechanická klávesnica Mazer OPS - uživatelská príručka

Vlastnosti:

1. protišmykové podložky, 2. nastavitelný stojan, 3. pozlátený USB konektor, 4. odtienenie kábla, 5. opletený kábel

Špecifikácia:

- Rozmery: 398 x 184 x 36 mm
- Váha: 1045 g +/- 5 g
- Počet kláves: 87
- Životnosť kláves: > 50 miliónov
- S čiernym spínačom

- Podsvietenie okrajov a logá
- Pripojenie: USB
- Napätie: 5 V +/- 5%
- Dĺžka kábla: 1.8 m
- Kompatibilná s: Windows 98 / XP / 2000 / ME / Vista / Win7

Inštalácia:

1. Pripojte USB konektor do USB portu počítača.
2. Inštalácia je dokončená.

Kombinácia funkčných kláves:

1 - zapnutie / vypnutie podsvietenia okrajov a logá	11 - zvýšenie hlasitosti
2 - môj počítač	12 - vypnutie zvuku
3 - e-mail	13 - nastavenie rýchlosti reakcie 8 ms
4 - webový prehliadač	14 - nastavenie rýchlosti reakcie 4 ms
5 - stop	15 - nastavenie rýchlosti reakcie 2 ms
6 - predchádzajúca skladba	16 - doba odozvy 125 Hz (40 znakov/s)
7 - play / pause	17 - doba odozvy 250 Hz (60 znakov/s)
8 - nasledujúca skladba	18 - doba odozvy 500 Hz (80 znakov/s)
9 - hudobný prehrávač	19 - deaktivácia klávesy Windows
10 - zníženie hlasitosti	

Balenie obsahuje:

1 x herná klávesnica, 1 x uživatelská príručka

Riešenie problémov:

Pokiaľ nie je počítač schopný rozpoznat' klávesnicu, vytiahnite USB konektor a pripojte klávesnicu znovu.
V prípade otázok navštívte naše oficiálne webové stránky alebo kontaktujte nášho distribútora.

Přepravné podmienky:


Je zakázano s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.
Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.
Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.


Údržba:

Nevystavujte klávesnicu nadmerným nárazom.
Nelejte na klávesnici vodu ani iné tekutiny.
Nepokladajte na klávesnicu žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.
Kvalita povrchu klávesnice sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných ztrát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.

 Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.

 Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaducu činnosť.



Tento symbol znamená , že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS - Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

PL – Mechaniczna klawiatura dla gracza Mazer OPS - Instrukcja obsługi

Właściwości

1. antypoślizgowe podkładki , 2. regulacja podstawy, 3. pozłacane złącze USB, 4. ekranowany przewód, 5. oplot

Dane techniczne:

- Wymiary: 398 x 184 x 36 mm	- Podświetlenie klawiatury i loga
- Waga: 1045 g +/- 5 g	- Łączność: USB
- Ilość klawiszy: 87	- Napięcie: 5 V +/- 5%
- Żywotność klawiszy: > 50 mln uderzeń	- Długość kabla: 1.8 m
- Z czarnymi przełącznikami	- Kompatybilna z: Windows 98 / XP / 2000 / ME / Vista / Win7

Instalacja:

1. Podłącz złącze USB klawiatury do portu USB w komputerze.
2. Instalacja zakończona.

Kombinacja przycisków funkcyjnych

1 – włączenie / wyłączenie podświetlenia klawiatury i loga	11 - zwiększenie głośności
2 – mój komputer	12 - wyłączenie dźwięku
3 – mój e-mail	13 - ustawienie reakcję na poziomie 8 ms
4 – home	14 - ustawienie reakcję na poziomie 4 ms
5 – stop	15 - ustawienie reakcję na poziomie 2 ms
6 – poprzedni	16 - regulowana odpowiedź 125 Hz (40 znaków/s)
7 – play / pause	17 - regulowana odpowiedź 250 Hz (60 znaków/s)
8 – kolejny	18 - regulowana odpowiedź 500 Hz (80 znaków/s)
9 – media player	19 - dezaktywacja klawiszy Windows
10 – zmniejszenie głośności	

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli komputer nie jest w stanie rozpoznać klawiatury odłącz kabel USB i ponownie podłącz klawiaturę. W razie pytań odwiedź naszą oficjalną stronę internetową lub skontaktuj się z naszym dystrybutorem.

Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza, 1 x instrukcja obsługi

Warunki przechowywania

Nie rzucać.

Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

Produkt można czyścić wilgotną szmatką i osuszyć.

Podczas pracy należy unikać kontaktu z wodą.

Folia na klawiaturze jest dobrą ochroną przed uszkodzeniami.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS - Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)

Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty